

## Deutsch

Wenn die atmosphärische Beleuchtung am Möbel sich bei Erstbetrieb nicht automatisch einschaltet oder nicht auf die Fernbedienung reagiert, laufen Fernbedienung und LED-Steuerung auf unterschiedlichen Frequenzen.

Um dies anzugleichen muss der Netzstecker der LED-Beleuchtung gezogen werden. Nach ca. einer Minute Wartezeit den Netzstecker wieder einstecken und gleichzeitig an der Fernbedienung den Schalter „Geschwindigkeit +“ drücken.

Die LED blinkt dann weiß, und die Fernbedienung und die Lichtsteuerung sind auf die gleiche Frequenz eingestellt.

## English

If the atmospheric lighting on the furniture does not automatically switch on during initial operation or if it does not react to the remote control, remote control and LED control operate on different frequencies.

To match this, the mains plug of the LED lighting must be pulled. After approx. one minute of waiting, plug in the mains plug again and at the same time press the "Speed +" button on the remote control. The LED will then flash white, and the remote control and light control will be set to the same frequency.

## Français

Si l'éclairage atmosphérique du meuble ne s'allume pas au début automatiquement, ou ne répond pas à la télécommande, la télécommande et la contrôl LED n'ont pas la même fréquence.

Pour les adapter il faut deconnecter l'éclairage LED. Après une minute d'attente reconnectez la LED et en même temps poussez le bouton " Vitesse+" de la télécommande.

La LED clignotera blanche et la télécommande et la contrôl LED auront la même fréquence.



		Einstellbar / Adjustable / Ajustable	
	Modus Mode mode	Helligkeit Brightness Luminosité	Geschwindigkeit Speed La vitesse
1	Weiß static white blanc	•	---
2	Weiß blinkt white gradual changes blanc clignote	•	•
3	Farbwechsel all colors gradual change changement de couleur	•	•
4	Rot/Grün/Blau Wechsel red/green/blue gradual change rouge/vert/bleu en alternance	•	•
5	7 Farben wechseln sprungartig 7 colors jumps to change 7 couleurs changent soudainement	•	•
6	3 Farben wechseln sprungartig 3 colors jumps to change 3 couleurs changent soudainement	•	•
7	Rot/Grün wechseln sprungartig red/green jumps to change rouge/vert changent soudainement	•	•
8	Rot/Blau wechseln sprungartig red/blue jumps to change rouge/bleu changent soudainement	•	•
9	Blau/grün wechseln sprungartig blue/green jumps to change bleu/vert changent soudainement	•	•
10	Weiß blinkt regelmäßig white color frequently blinks blanc dignote régulièrement	•	•
11	Weiß blitzt auf white color glitters blanc flash	•	•
12	Rot blinkt regelmäßig red color frequently blinks rouge dignote régulièrement	•	•
13	Rot blitzt auf red color glitters rouge flash	•	•
14	Grün blinkt regelmäßig green color frequently blinks vert dignote régulièrement	•	•
15	Grün blitzt auf green color glitters vert flash	•	•
16	Blau blinkt regelmäßig blue color frequently blinks bleu dignote régulièrement	•	•
17	Blau blitzt auf blue color glitters bleu flash	•	•
18	Gelb blinkt regelmäßig yellow color frequently blinks jaune dignote régulièrement	•	•
19	Gelb blitzt auf yellow color glitters jaune flash	•	•
20	Umlauf Circulation mode Circulation mode		