


- 1 Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pumpenausgang.
- 2 Verbinden Sie die 4 Beleuchtungskabel mit dem 4-Wege-Verteilerkabel.
- 3 Verbinden Sie das Beleuchtungskabel vom Brunnenoberteil mit dem 2-Wege-Verteilerkabel.
Verbinden Sie das 4-Wege-Verteilerkabel mit dem 2-Wege-Verteilerkabel.
- 4 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem 2-Wege-Verteilerkabel.
- 5 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel in der Brunnenbasis und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Stellen Sie dann das Brunnenoberteil auf die Brunnenbasis.
- 6 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
- 7 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 8 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

- A: Wasserpumpe
- B: Transformator
- C: LED-Licht (4x)
- D: 4-Wege-Verteilerkabel
- E: 2-Wege-Verteilerkabel
- F: Schlauch mit Wasserauslass-Düse und LED-Licht
- G: Brunnenoberteil und Brunnenbasis

Wasserkapazität Minimum: 36 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,03 KWH



Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at

