


- 1 Verbinden Sie das 2-Wege-Verteilerkabel mit der Pumpe.
- 2 Verbinden Sie die 2 Beleuchtungskabel mit dem 2-Wege-Verteilerkabel.
- 3 Schließen Sie den Schlauch an den Pumpenausgang an.
- 4 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Stecken Sie dann die Abdeckung auf den Brunnenkörper.
- 5 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
- 6 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 7 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

### Inhalt

- A: Transformator
- B: Wasserpumpe
- C: LED-Licht (2x)
- D: 2-Wege-Verteilerkabel
- E: Schlauch mit Wasserauslass-Düse
- F: Abdeckung
- G: Brunnenkörper

Wasserkapazität Minimum: 15 Liter  
 Stromverbrauch pro Stunde: 0,03 KWH



Dehner Gartencenter  
 GmbH & Co. KG  
 Donauwörther Str. 3-5  
 D-86641 Rain  
 service@dehner.de  
 dehner.de

Dehner Gartencenter  
 Österreich GmbH & Co. KG  
 Pluskaufstraße 10  
 A-4061 Pasching  
 service@dehner.at  
 dehner.at

