


- 1 Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pumpenausgang.
- 2 Verbinden Sie das 4-Wege-Verteilerkabel mit der Pumpe.
- 3 Verbinden Sie die 3 Beleuchtungskabel mit dem 4-Wege-Verteilerkabel.
- 4 Stecken Sie dann das 3-Wege-Verteilerkabel an das 4-Wege-Verteilerkabel an.
Verbinden Sie dann die noch übrigen Beleuchtungskabel mit dem 3-Wege-Verteilerkabel.
- 5 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Stecken Sie dann die Abdeckung auf den Brunnenkörper.
- 6 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
- 7 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 8 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

- A: Wasserpumpe
- B: Transformator
- C: LED-Licht (5x)
- D: 3-Wege-Verteilerkabel
- E: 4-Wege-Verteilerkabel
- F: Schlauch mit Wasserauslass-Düse
- G: Abdeckung
- H: Brunnenkörper

Wasserkapazität: Minimum: 30 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,03 Watt



Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at

