


- 1 Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pumpenausgang.
- 2 Verbinden Sie die 3 Beleuchtungskabel mit dem 3-Wege-Verteilerkabel.
- 3 Verbinden Sie den 3-Wege-Verteiler mit der Pumpe.
- 4 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel in der Brunnenbasis und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Platzieren Sie dann das Brunnenoberteil auf der Brunnenbasis.
- 5 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
- 6 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 7 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

- A: Wasserpumpe
- B: Transformator
- C: 3-Wege-Verteilerkabel
- D: LED-Licht (3x)
- E: Schlauch mit Wasserauslass-Düse
- F: Brunnenoberteil
- G: Brunnenbasis

Wasserkapazität Minimum: 10 Liter
Stromverbrauch pro Stunde: 0,03 KWH



Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at

