


- 1 Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Pumpenausgang
- 2 Verbinden Sie das Kabel des 2-Wege-Verteilers mit dem Kabel an der Pumpe. Verbinden Sie die 2 Kabel der Beleuchtungen mit dem 2- Wege-Verteiler.
- 3 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Stecken Sie dann die Abdeckung auf den Brunnenkörper.
- 4 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator
- 5 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein
- 6 Stecken Sie den Trafo und das Kabel der Pumpe in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten

Inhalt

- A: Transformator
- B: Pumpe
- C: 2-Wege-Verteiler
- D: Schlauch mit Wasserauslassdüse
- E: LED Licht
- F: Brunnenkörper



Wasserkapazität: 14 Liter
 Stromverbrauch pro Stunde: 0,012 W

Dehner Gartencenter
 GmbH & Co. KG
 Donauwörther Str. 3-5
 D-86641 Rain
 service@dehner.de
 dehner.de

Dehner Gartencenter
 Österreich GmbH & Co. KG
 Pluskaufstraße 10
 A-4061 Pasching
 service@dehner.at
 dehner.at

