


- 1 Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit dem Pumpenausgang
- 2 Verbinden Sie das Kabel der LED mit der Pumpe
- 3 Stecken Sie dann die Abdeckung auf den Brunnenkörper
- 4 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator
- 5 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein
- 6 Stecken Sie den Trafo und das Kabel der Pumpe in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten

**Inhalt**

- A: Transformator
- B: Pumpe
- C: 2-Wege-Verteiler
- D: Schlauch mit Wasserauslassdüse
- E: LED Licht
- F: Abdeckung
- G: Brunnenkörper



Wasserkapazität: 16 Liter  
 Stromverbrauch pro Stunde: 0,012 W

Dehner Gartencenter  
 GmbH & Co. KG  
 Donauwörther Str. 3-5  
 D-86641 Rain  
 service@dehner.de  
 dehner.de

Dehner Gartencenter  
 Österreich GmbH & Co. KG  
 Pluskaufstraße 10  
 A-4061 Pasching  
 service@dehner.at  
 dehner.at

